

Plasseringsguide for mesh

Pass på at hver mesh-enhet du plasserer i boligen er innenfor god dekning fra kontroller. Enhetene bør stå høyt og fritt.

1. Se etter sentrale plasseringer

Dekningsfeltet rundt et mesh-aksesspunkt er som en kule, det strekker seg i alle retninger. Plassering inntil yttervegg vil gi dekning på utsiden av huset.

2. Unngå å plassere enhetene på rekke

En trekantformasjon som gjør at alle nodene kan nå hverandre trådløst, er best.

Sjekk lyssignalene på enhetene underveis for å forsikre deg om at de er tilkoblet og lykkes i å kontakte hverandre.

Rødt lys på WX3401 kan også bety at enheten står for nærme kontroller.


3. Se opp for hindringer

Plasser trådløse aksesspunkter så høyt og fritt som mulig. Husk at byggematerialer og elektronikk gir signaltap og forstyrrelser:

- Unngå å plassere enhetene bak andre gjenstander, særlig elektronikk som TV og høyttalere.
- Jobb deg rundt store hindringer som murt peis og armert badetrom. Når det er hindringer i tak og gulv, som armering, vannbåren varme eller varmekabler, er det gunstig å plassere enhetene nær trapp.



Høyt og fritt



Helst i trekant



Aldri bak TV

Få flere tips om hjemme-wifi på <https://eyenetworks.no/wifi-sentralen>